

08/2002

Spezialist in modernster Bodenbearbeitung und Sätechnik

# **HORSCH Tiger As**

Ab Seriennummer: 3 AS - 34220001

4 AS - 34180001





# Betriebsanleitung/ET-Liste

Vor Inbetriebnahme sorgfälltig lesen! Betriebsanleitung aufbewahren!

Art.: 80320100



#### EG-Konformitätserklärung

entsprechend der EG-Richtlinie 98/37/EWG

#### Déclaration de conformité pour la CEE

conforme f la directive de la CEE 98/37/CEE

#### **EC Declaration of conformity**

according to the directive of the EC 98/37/EC

Wir, HORSCH Maschinen GmbH

Nous, Sitzenhof 1

We, D-92421 Schwandorf

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt déclarons sous notre seule responsabilité que le produit declare under our own responsibility that the product

HORSCH Tiger AS und Zusatzausrüstungen ab Serien-Nr.: 3 AS: 34220001

4 AS: 34310001

auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EWG entspricht.

Zur sachgemäßen Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden insbesondere folgende Normen und technische Spezifikationen herangezogen:

faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la CEE 98/37/CEE.

Pour mettre en pratique dans les règles de l'art les prescriptions en matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte des normes et des spécifications techniques suivantes :

to which this declaration refer are in conformity with the applicable basic safety and health requirements of EC Directive 98/37/EEC.

In order to fulfil the safety and health requirements contained in the EC Directives, the following standards and technical specifications have been taken into account:

EN 292 - 1 EN 292 - 2

Schwandorf, 28.11.2001

Ort und Datum; Lieu et date;

Place and date

M. Hørsch

(Geschäftsführer)

P. Horsch

(Entwicklung und Konstruktion)



# **Empfangsbestätigung**

Ohne Rücksendung dieser Empfangsbestätigung kein Garantieanspruch!

An HORSCH Maschinen GmbH Postfach 10 38 D-92401 Schwandorf	
Maschinentyp: Seriennummer: Auslieferungsdatum:	Zusatzausrüstungen:
Ausgabe der Betriebsanleitung/Ersatzteilliste: Au	gust 2002.
lch bestätige hiermit den Empfang der Betriebsan gebene Maschine.	leitung und der Ersatzteilliste für die oben ange-
Über die Bedienung und die Funktionen sowie Maschine wurde ich durch einen Kundendienstrichtet und eingewiesen.	
Name des Kundendienstmitarbeiters	
Händler	Kunde
Name:	Name:
Straße:	Straße: PLZ:
Ort:	Ort:
Tel. :	Tel.:
Fax:	Fax:
E-mail:	E-mail:
Kd. Nr. :	Kd. Nr. :
Mir ist bekannt, daß der Garantieanspruch nur wi vollständig ausgefüllt und unterschrieben an die sandt oder dem Kundendienstmitarbeiter ausgeh	e Firma HORSCH Maschinen GmbH zurückge-
Ort, Datum	Unterschrift des Käufers

# HORSCH

# **Identifikation der Maschine**

Bei der Übernahme der Maschine tragen Sie die entsprechenden Daten in die nachfolgende Liste ein:

Seriennummer: Maschinentyp: Baujahr: Lieferdatum: Ersteinsatz: Zubehör:							
Ausgabedatum (	der Betriebs	anleitung/E	rsatzte	eilliste: Augus	st 2002. S	stand Janu	ar 2005
Händler-Adresse	:	Name: Straße: Ort:					
		Tel.: Fax:					
		Kd.Nr. Hän	dler:				
HORSCH-Adress	se:	92421 Sch	nwanc	inen GmbH Jorf, Sitzenho Jorf, Postfach			
		Tel.: Fax: E-Mail:	0943	31/7143-0 31/41364 Dhorsch.com			
		Kd.Nr.: HOF	RSCH:				

# HORSCH

# Inhaltsverzeichnis

Identifikation der Maschine	5
Einführung	7
Vorwort	7
Gewährleistungsrichtlinien	7
Sicherheitsangaben	
Sicherheitsbildzeichen	
Bestimmungsgemäße Verwendung	
Betriebssicherheit	
Folgeschäden	
Verkehrssicherheit	
Unfallsicherheit	11
Maschine anhängen	11
An der Hydraulik	11
Ausrüstungen wechseln	11
Beim Einsatz	11
Pflege und Wartung	12
Arbeitsbereiche	12
Zugelassene Bediener	12
Schutzausrüstungen	12
Transport/Installation	
Anlieferung	
Transport	
Installation	13
Technische Daten	14
Tiger 3 AS	
Zusatzausstattung	
Tiger 4 AS	
Zusatzausstattung	14
Aufbau u. Arbeitsweise	15
Beschreibung	
Beleuchtung	
Hydraulik Tiger 3 u. 4 AS	
Zinken	
Schare	
Packer	
Scheibeneinebnung	19

Einstellung/Bedienung	20
Maschine an- u. abhängen	
Hydraulik anschließen	20
Tiefeneinstellung	21
Einstellung Stützräder	22
Striegel	22
Zugmaul hinten	
Zwischenringpacker	23
Pflege und Wartung	24
Reinigungsarbeiten	24
Konservierung	24
Wartungsintervalle	25
Nartungsübersicht	25
Schmierstellen:	26
Maschine abschmieren	27
	27
Jmgang mit Schmierstoffen	27
Schmier- u. Betriebsstoffe	27
-lydraulikanlage	27
Abschmierstoffe	27
Packerlager einstellen	28
Service	
Euro4-40:11:040	20

# Einführung

#### Vorwort

Die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig durchlesen und beachten. Dadurch vermeiden Sie Gefahren, vermindern Reparaturkosten und Ausfallzeiten, erhöhen Zuverlässigkeit und Lebensdauer Ihrer Maschine. Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, übernimmt HORSCH keine Haftung.

Diese Betriebsanleitung soll Ihnen erleichtern, Ihre Maschine kennenzulernen und die bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen. Zuerst wird allgemein in den Umgang mit der Maschine eingeführt. Desweiteren werden die Kapitel Pflege, Wartung und Verhalten bei Betriebsstörungen aufgeführt.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten an oder mit der Maschine z. B.

- ➤ Bedienung (einschließlich Vorbereitung, Störungsbehebung im Arbeitsablauf, Pflege).
- > Instandhaltung (Wartung, Inspektion)
- > Transport

beauftragt ist.

Mit der Betriebsanleitung erhalten Sie eine Ersatzteilliste und eine Empfangsbestätigung. Außendienstmitarbeiter unterrichten Sie über Bedienung und Pflege Ihrer Maschine. Danach schicken Sie die Empfangsbestätigung an HORSCH zurück. Damit haben Sie die ordnungsgemäße Übernahme der Maschine bestätigt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Liefertermin.



Bei Abbildungen sowie Angaben über technische Daten und Gewichte in dieser Betriebsanleitung sind Änderungen, die der Verbesserung der Sämaschine dienen, vorbehalten.

# Gewährleistungsrichtlinien

 Die Dauer der Sachmangelhaftung (Gewährleistung) für unsere Produkte beträgt ab 01.01.2002 - **24 Monate**. Bei schriftlichen Abweichungen von den gesetzlichen Bestimmungen gelten diese Vereinbarungen.

Sie beginnt nach der Auslieferung der Maschine an den Endkunden. Alle Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen.

- 2. Garantieanträge müssen über Ihren Händler bei der HORSCH Kundendienstabteilung in Schwandorf eingereicht werden. Es können nur Anträge bearbeitet werden, die vollständig ausgefüllt sind und spätestens 4 Wochen nach Schadenseintritt eingereicht wurden.
- 3. Bei Gewährleistungslieferungen mit Altteilrückforderung (GV) muß der Garantieantrag mit Altteilen innerhalb von 4 Wochen nach Schadenseintritt zur Firma HORSCH zurückgeschickt werden.
- 4. Bei Gewährleistungslieferungen ohne Altteilrückforderung (GO) müssen die Altteile 4 Wochen nach Eingang des Garantieantrags zur weiteren Entscheidung aufbewahrt werden.
- 5. Garantiereparaturen, die von Fremdfirmen vorgenommen werden oder die voraussichtlich mehr als 10 Arbeitsstunden umfassen, müssen vorher mit der Kundendienstabteilung abgesprochen werden.

# Sicherheitsangaben


Die folgenden Gefahren- und Sicherheitshinweise gelten für alle Kapitel in der Betriebsanleitung. Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist nur bei eingelegter Sicherheitsstütze zulässig



#### Sicherheitsbildzeichen

An der Maschine


Vor Inbetriebnahme der Maschine die Betriebsanleitung lesen und beachten!



Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können!



Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und Schlüssel abziehen.



Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist nur bei eingelegter Hubzylindersicherung zulässig.



Vorsicht bei austretender Hochdruckflüssigkeit, Hinweise in der Betriebsanleitung beachten!



Nicht auf drehende Teile aufsteigen. Nur vorgesehene Aufstiegshilfen benutzen.



#### In dieser Betriebsanleitung

In der Betriebsanleitung wird zwischen drei verschiedenen Gefahren- und Sicherheitshinweisen unterschieden. Es werden folgende Bildzeichen verwendet:



um die Arbeit mit der Maschine zu erleichtern.



wenn Material beschädigt werden kann.



wenn Verletzungsgefahr besteht.

Sorgfältig alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sowie alle angebrachten Warnschilder an der Maschine lesen.

Auf lesbaren Zustand der Warnschilder achten, und fehlende oder beschädigte Schilder ersetzen.

Befolgen Sie diese Hinweise, um Unfälle zu vermeiden. Geben Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise auch an andere Benutzer weiter.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen.

# Bestimmungsgemäße Verwendung

Die HORSCH Tiger AS sind nach dem Stand der Technik und deren anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Verletzungsgefahren für den Benutzer oder Dritte bzw. Beeinträchtigungen der Maschine oder anderer Sachwerte entstehen.

Die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewußt unter Beachtung der Betriebsanleitung in Betrieb nehmen!

Insbesondere sind Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sofort zu beseitigen oder beseitigen zu lassen.

Der Tiger darf nur von Personen gewartet, instand gesetzt und in Betrieb genommen werden, die in die Maschine eingewiesen und über die Gefahren unterrichtet sind.

Originalersatzteile und Zubehör von HORSCH sind speziell für den Tiger AS konzipiert. Von uns nicht gelieferte Ersatzteile und Zubehör sind nicht geprüft und freigegeben. Der Einbau oder die Verwendung HORSCHfremder Produkte kann daher u. U. konstruktiv vorgegebene Eigenschaften der Maschine negativ verändern und dadurch die Sicherheit von Mensch und Maschine beeinträchtigen.

Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen und Zubehör entstehen, ist jede Haftung von HORSCH ausgeschlossen.

Die Maschine ist ausschließlich zum Lockern und zum Einmischen von Pflanzen- und Ernterückständen bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet HORSCH nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung und die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften.

#### **Betriebssicherheit**

Die Maschine darf erst nach Einweisung durch Mitarbeiter der Vertriebspartner, Werksvertreter oder Mitarbeiter der Firma HORSCH in Betrieb genommen werden. Die Empfangsbestätigung ist ausgefüllt an die Firma HORSCH zurückzuschicken.

Muttern und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz, Bolzen und Steckverbindungen auf Zustand und vorhandene Sicherungen prüfen.

Bei Funktionsstörungen die Maschine sofort stillsetzen und sichern!

Störungen umgehend beseitigen oder beseitigen lassen.

#### Folgeschäden

Die Maschine wurde von HORSCH mit Sorgfalt hergestellt. Trotzdem können auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung Schäden entstehen.

- > Beschädigung durch äußere Einwirkung.
- > Falsche Einstellung des Gerätes, unkorrekter Anbau.
- ➤ Fehlende, abgenutzte oder gebrochene Zinken und Schare.

Überprüfen Sie vor jedem Einsatz und auch während des Einsatzes Ihre Maschine auf richtige Tiefeneinstellung und Zustand der Werkzeuge.

Ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Maschine entstanden sind, sind ausgeschlossen. Hierzu gehören auch Folgeschäden aufgrund von Bedienungs- oder Steuerfehlern.

#### Verkehrssicherheit

Beim Befahren öffentlicher Straßen, Wege, Plätze sind die geltenden verkehrsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Auf zulässige Achslasten, Reifentragfähigkeiten und Gesamtgewichte achten, damit eine ausreichende Lenk- und Bremsfähigkeit erhalten bleibt.

Das Fahrverhalten wird durch Anbaugeräte beeinflußt. Besonders bei Kurvenfahrt ist die weite Ausladung, der Schwerpunkt und die Schwungmasse des Anbaugerätes zu berücksichtigen.



Das Mitfahren auf der Maschine ist grundsätzlich verboten

Die Höchstgeschwindigkeit auf der Straße beträgt 25 km/h.

#### **Unfallsicherheit**

Ergänzend zur Betriebsanleitung sind die Unfallverhütungsvorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften zu beachten!

#### Maschine anhängen

Beim An- und Abkuppeln der Maschine an den Schlepper besteht Verletzungsgefahr. Deshalb ist folgendes zu beachten:

- ➤ Beim Zurücksetzen des Schleppers ist besondere Vorsicht geboten!
- Zwischen Maschine und Schlepper besteht Quetschgefahr!
- ➤ Die Maschine auf ebenem und festem Untergrund abstellen.

#### An der Hydraulik

Die Hydraulikschläuche erst an die Traktorhydraulik anschließen, wenn die Hydraulik traktorund geräteseitig drucklos ist.

Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck. Alle Leitungen, Schläuche und Verschraubungen regelmäßig auf Undichtigkeiten und äußerlich erkennbare Beschädigungen überprüfen!

Nur geeignete Hilfsmittel bei der Suche nach Leckstellen verwenden. Beschädigungen umgehend beseitigen! Herausspritzendes Öl kann zu Verletzungen und Bränden führen!

Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen!



Um Unfälle durch ungewollte, oder durch Fremdpersonen (Kinder, Beifahrer) verursachte Hydraulikbewegungen zu vermeiden, müssen die Steuergeräte am Schlepper bei Nichtgebrauch oder in Transportstellung gesichert oder verriegelt werden.

### Ausrüstungen wechseln

- Ausgehobene Rahmenteile, unter denen Sie sich aufhalten, durch geeignete Stützen absichern!
- ➤ Vorsicht! Bei hervorstehenden Teilen besteht Verletzungsgefahr!
- ➤ Beim Aufsteigen auf die Maschine Aufsteigshilfen benutzen. Niemals auf drehende Teile wie Sechscheiben oder Packer aufsteigen. Diese Teile könnten sich drehen. Sie könnten abrutschen und sich beim Sturz schwerste Verletzungen zuziehen!

#### **Beim Einsatz**

Vor dem Anfahren, im Schwenkbereich und vor Inbetriebnahme den Nahbereich der Maschine kontrollieren (Kinder!).

Auf ausreichende Sicht achten!

Aufstiegshilfen nur im Stillstand nutzen. Während des Betriebes ist das Mitfahren verboten!

Der Bediener muß auf öffentlichen Straßen im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein, er ist im Arbeitsbereich Dritten gegenüber verantwortlich.

Der Betreiber muß:

- dem Bediener die Betriebsanleitung zugänglich machen.
- > sich vergewissern, daß der Bediener sie gelesen und verstanden hat.

# Pflege und Wartung

Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen für wiederkehrende Prüfungen oder Inspektionen einhalten.

Bei Pflege- und Wartungsarbeiten immer die Hydraulikanlage drucklos machen.

Wartungs- und Pflegearbeiten nur durchführen, wenn die Maschine auf ebenem und tragfähigem Untergrund abgestellt und gegen Wegrollen gesichert ist. Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfen verwenden, außer sie sind dafür vorgesehen und gekennzeichnet.

Neumaschinen nicht mit einem Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger waschen. Der Lack ist erst nach ca. 3 Monaten ausgehärtet und könnte vorher beschädigt werden.

Vor dem Reinigen der Maschine mit Wasser oder Dampfstrahl (Hochdruckreiniger) oder anderen Reinigungsmitteln alle Öffnungen abdekken, in die aus Sicherheits- und Funktionsgründen kein Wasser, Dampf oder Reinigungsmittel eindringen darf.

Beim Tiger AS sind dies z. B. die Lager der Packerwalzen.

Nach der Reinigung alle Hydraulikleitungen auf Undichtigkeiten, gelockerte Verbindungen, Scheuerstellen und Beschädigungen untersuchen. Festgestellte Mängel sofort beheben oder beheben lassen.

Alle Schmierstellen abschmieren, damit eingedrungenes Wasser wieder herausgedrückt wird.

Bei Pflege- und Wartungsarbeiten gelöste Schraubenverbindungen wieder festziehen.

#### **Arbeitsbereiche**

Die einzunehmenden Arbeitsbereiche befinden sich an der Zugvorrichtung, den Hydraulikanschlüssen, der Tiefeneinstellung und allen Arbeitspositionen, die der Wartung unterliegen.

Alle Arbeitsbereiche werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Beachten Sie alle Sicherheitsbestimmungen, die in dem Kapitel Sicherheit und den nachfolgenden Kapiteln aufgeführt sind.

## **Zugelassene Bediener**

An der Maschine dürfen nur Personen arbeiten, die vom Betreiber dazu beauftragt und eingewiesen wurden. Das Mindestalter für Bediener beträgt 16 Jahre.

# Schutzausrüstungen

Für Betrieb und Wartung benötigen Sie:

- > eng anliegende Kleidung.
- ➤ feste Schutzhandschuhe (zum Schutz vor scharfkantigen Maschinenteilen).
- Schutzbrille (zum Schutz gegen Schmutz, der in die Augen eindringen kann).

# **Transport/Installation**

# **Anlieferung**

Die Anlieferung erfolgt im Regelfall mit einem LKW oder einem Tieflader.

- ➤ Die Maschine kann mit einem Kran, Stapler oder anderen Hebegeräten heruntergehoben werden.
- Dabei sind die Gewichte (s. techn. Daten), der Schwerpunkt und die Anhängepunkte an der Maschine zu beachten.
- Die Anhängepunkte sind je nach Hebezeug nur an geeigneten und mit Aufklebern markierten Stellen am Rahmen.

Vom Tieflader aus kann die Maschine an einen Schlepper angehängt und heruntergefahren werden.

# **Transport**

Der Transport auf öffentlichen Straßen kann je nach Landesvorschriften und Arbeitsbreite angehängt an einen Schlepper oder auf einem Anhänger oder Tieflader erfolgen.

Der Tiger 4 AS darf wegen seiner Transportbreite nicht auf öffentlichen Straßen transportiert werden.

- ➤ Die zulässigen Abmessungen und Gewichte für den Transport sind einzuhalten.
- ➤ Der Schlepper muß groß genug gewählt werden, damit eine ausreichende Lenk- und Bremsfähigkeitkeit erhalten bleibt.
- ➤ Beim Tiger 3 und 4 AS müssen die Unterlenker gegen seitliches Pendeln blockiert werden.
- ➤ Bei Straßentransport müssen die Kolbenstangen mit Distanzstücken befüllt und die Maschine darauf abgesenkt werden.
- Auf einem Anhänger oder Tieflader muß die Maschine mit Spanngurten oder anderen Hilfsmitteln gesichert werden.
  - Die Lastanschlagmittel nur an den gekennzeichneten Stellen einhängen.

#### Installation

Bei Installations- und Wartungsarbeiten besteht erhöhte Unfallgefahr. Bevor Sie Installations- und Wartungsarbeiten durchführen, machen Sie sich mit der Maschine vertraut und lesen Sie die Betriebsanleitung.

Die Einweisung des Bedieners und die Erstinstallation der Maschine wird von unseren Kundendienstmitarbeitern oder Vertriebspartnern durchgeführt.

Jede vorgreifende Benutzung der Maschine ist dem Besitzer untersagt. Erst durch die Einweisung durch Kundendienstmitarbeiter oder Vertriebspartner kann die Maschine zur Bedienung freigegeben werden.

Wurden aus transporttechnischen Gründen Baugruppen oder Teile demontiert, werden diese durch unsere Kundendienstmitarbeiter/Vertriebspartner vor der Einweisung montiert.


- > Alle wichtigen Schraubenverbindungen kontrollieren!
- ➤ Alle Schmiernippel und Gelenke abschmieren!
- ➤ Alle Hydraulikverbindungen und Schläuche auf Beschädigung kontrollieren.

# **Technische Daten**

Tiger 3 AS	Tiger 4 AS
Arbeitsbreite:	Arbeitsbreite:3,70 m
Länge:	Länge: 7,70 m
Transporthöhe: 1,70 m	Transporthöhe: 1,70 m
Transportbreite: 3,00 m	Transportbreite: 3,80 m
Gewicht:	Gewicht: 3500 kg
Stützlast: 1000 kg	Stützlast: 1260 kg
Achslast (Packer): 1700 kg	Achslast (Packer): 2240 kg
Anzahl der Zinken: 13	Anzahl der Zinken:17
Zinkenabstand in Reihe:	Zinkenabstand in Reihe: 0,80 m
Scharreihen: 4	Scharreihen: 4
Strichabstand: 0,23 m	Strichabstand:
Bereifung (Packer):	Bereifung (Packer):7.50 - 16 AS 6PR
Luftdruck:2,0 bar	Luftdruck:2,0 bar
Anhängung:Zweipunktzugdeichsel	Anhängung:Zweipunktzugdeichsel
1x DW: Heben/Senken	1x DW:Heben/Senken
Schlepperleistung: 120/160 KW/PS	Schlepperleistung: 160/220 KW/PS
Hydraulikdruck: 160 bar	Hydraulikdruck: 160 bar
Beleuchtung: 12 V	Beleuchtung: 12 V
Zusatzausstattung	Zusatzausstattung
Zugmaul hinten: 34222000	Zugmaul hinten: 34222000
Striegel hinten: 34222100	Striegel hinten:
Zwischenringpacker:34222200	Zwischenringpacker:34311800
Reifenfüllung:9800012	Reifenfüllung:9800012
Unterlenkerwelle: 9800009	Unterlenkerwelle: 9800009
	Stützrad:

# Aufbau u. Arbeitsweise

# **Beschreibung**



Tiger 3 AS

- 1. Zweipunktzugdeichsel
- 2. Werkzeugträger
- 3. Hubzylinder
- 4. Beleuchtung
- 5. Packer
- 6. Scheibeneinebner
- 7. Zinken


Die HORSCH Tiger AS sind durch die robuste Bauart und den Terra-Grip Werkzeugträger für die tiefe Bodenbearbeitung bis 40 cm geeignet.

Die vierbalkige Anordnung und die regelmäßige Aufteilung der Zinken in nur 22 bzw. 23 cm Strichabstand gewähren einen verstopfungsfreien Durchgang und sicher eine gleichmäßige Bearbeitung der gesamten Arbeitsfläche.

Als Schare kommen überwiegend MulchMix Schare ohne Flügel oder Doppelherzschare zum Einsatz. Die schmale Form ermöglicht eine tiefe Lockerungsarbeit und gewährt einen guten Mischeffekt mit den Ernterückständen.

Eine Steinsicherung mit ca. 320 kg Auslösekraft verhindert Schäden an Scharen und Zinken und mindert Verschleiß an den Bauteilen.

# **Beleuchtung**



Beleuchtungseinrichtung

- 1. Stecker 12 V 7 pol.
- 2 Rücklicht rechts
- 3. Rücklicht links

#### Stecker und Kabelbelegung:

Nr.	Bez.	Farbe	Funktion
1.	L	gelb	Blinker links
2.	54 g		
3.	31	weiß	Masse
4.	R	grün	Blinker rechts
5.	58 R	braun	Rücklicht rechts
6.	54	rot	Bremslicht
7.	58 L	schwarz	Rücklicht links



Die Beleuchtung regelmäßig überprüfen, um andere Verkehrsteilnehmer nicht durch Nachlässigkeit zu gefährden!

# Hydraulik Tiger 3 u. 4 AS




Hydraulik Tiger 3 und 4 AS

**Infektionsgefahr!** Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck. Austretende Flüssigkeit kann die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen. Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen.



Die Bedienung der hydraulischen Anlage erfordert besondere Umsicht. Fehlbedienungen können zu Schäden an Mensch und Maschine führen.



Hydraulik Tiger 3 und 4 AS

- 1. Steuergerät (mit Schwimmstellung)
- 2. Hydr. Kupplung
- 3. Hydr. Sperrventil
- 4. Hydr. Zylinder Packer (Fahrwerk)
- 5. Hydr. Zylinder Scheibeneinebnung
- 6. Absperrhahn
- 7. Hydr. Ventil Zwischenringpacker
- 8. Manometer
- 9. Hydr. Zyl. Zwischenringpacker
- 10. Druckspeicher

#### **Zinken**

Die TerraGrip Zinken sind eine spezielle Konstruktion für die Tiger AS. Sie sind robust und einfach ausgeführt und für die tiefe Bodenbearbeitung geeignet.

Die schlanken Zinkenstiele und ihre besondere Form sind auch bei tiefer Bodenbearbeitung besonders leichtzügig und sichern mit den Scharen eine gleichmäßige Lockerungs- und Mulcharbeit bei allen Arbeitstiefen.

Durch den vierbalkigen Aufbau sind auch hohe Ernterückstände kein Problem und werden durch den engen Strichabstand von 20 cm auch bei tiefer Bearbeitung intensiv eingemischt.

Die Zinken sind mit einer federbelasteten Steinsicherung ausgestattet. Mit einem Auslösedruck von ca. 320 kg an jedem Zinken verhindert die Steinsicherung Schäden an Zinken, Zinkenhalterung und den Scharen.

Die Auslösecharakteristik der Steinsicherung beginnt mit einer progressiven Phase und hält dadurch den Zinken lange ruhig im Boden.

Wird die Auslösekraft erreicht, beginnt die degressive Phase, und der Zinken kann leicht und schnell bis zu 30 cm nach oben ausweichen.



Zinken

Die Zinken können für die verschiedenen Einsatzbedingungen mit unterschiedlichen Scharformen und -breiten ausgestattet werden.


#### **Schare**

Standardmäßig sind die Zinken mit den schmalen Scharspitzen und den schmalen Leitblechen ausgestattet.

Diese sind für die tiefere Bodenbearbeitung geeignet.

Sie brechen den Boden an den Scharspitzen auf und mischen die Ernterückstände in der Arbeitstiefe mit ein.

Die Scharteile sind jeweils in schmaler und breiter Ausführung lieferbar und können beliebig kombiniert werden.



Schare

#### **Packer**

Die Tiger 3 und 4 AS werden in Transport- und Arbeitsstellung hinten vom Reifenpacker getragen und in der Höhe geführt.

Durch die Gewichtsverteilung auf den Packer wird eine hohe Rückverdichtung und eine feinkrümelige, ebene Oberfläche erreicht.



Packer mit Abstreifer

Zwischen die Reifen der Packerwalze sind Abstreifer montiert. Diese verhindern ein Verkleben der Packerräder und halten die Zwischenräume von Steinen frei.

#### Wartung:

- ➤ Lager der Packerachsen im Einsatz täglichschmieren.
- ➤ Luftdruck der Packerreifen vor Einsatz prüfen.
- ➤ Packer und Lager auf Zustand und festen Sitzprüfen.

# Scheibeneinebnung

Damit bei allen Betriebsbedingungen, Arbeitstiefen und Fahrgeschwindigkeiten keine Wallbildung entsteht, sind hinter den Zinken Scheibeneinleger eingebaut.

Die Scheiben verteilen die aufgeworfene Erde und ebnen den Boden vor dem Packer ein.

Die Scheiben sind gefedert und können so Steinen ausweichen.



Scheibeneinebner

Die Arbeitstiefe muß im Feld auf die Bodenbedingungen (Arbeitstiefe der Zinken, Arbeitsgeschwindigkeit und Menge und Art der Ernterückstände) abgestimmt werden.



Im Feld müssen die beiden äußeren Einleger auf Arbeitsbreite ausgezogen werden.

#### Tiefeneinstellung:

- > Steuergerät "Heben" betätigen und Scheibenrahmen ausheben.
- Gewünschte Arbeitstiefe durch Einlegen oder Herausnehmen von Distanzstücken einstellen
- ➤ Im Feld Steuergerät "Senken" betätigen und Zylinder bis auf Anschlag einfahren.



An allen Zylindern müssen die gleichen Distanzstücke eingefügt werden.



Tiefeneinstellung

#### Straßentransport:



Die beiden äußeren Scheiben müssen vor Straßentransport wieder eingeschoben werden.

#### Wartung:

Die Lager sind mit Öl gefüllt und deshalb wartungsfrei.



Lager Scheibeneinleger

Die Scheiben regelmäßig auf Spiel, Dichtheit und freien Rundlauf prüfen.

#### Reinigungshinweise



Die Gleitringdichtungen sind empfindlich bei eingedrungenem Wasser und anschließend langen Standzeiten.

Es könnte sich Rost bilden und die beiden Gleitringe verkleben. Dadurch könnten sich die Gleitringe um den O-Ring drehen und diesen zerstören. Das Öl würde auslaufen und nach kurzer Zeit das Lager zerstören.

- ➤ Die Lagerstellen dürfen deshalb nicht mit Hochdruckreiniger gewaschen werden.
- Vor langen Standzeiten sollten die Lagerstellen mit Rostlöser oder ähnlichem eingesprüht werden.
- Vor Wiederinbetriebnahme sollten die Scheiben mit der Hand gedreht und auf freien Lauf geprüft werden.

# Einstellung/Bedienung



Falsche Bedienung und unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an der Maschine und Ihrer Gesundheit führen.

Lesen Sie deshalb die Kapitel Einstellung /Bedienung und Sicherheit, und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut.

# Maschine an- u. abhängen



Beim Ankuppeln dürfen sich keine Personen zwischen Traktor und Maschine aufhalten.

#### Anhängen:

- ➤ Die Tiger 3 und 4 AS an den Zweipunkt des Schleppers anhängen
- > Hydraulikleitungen anschließen.
- > Stecker für die Beleuchtung anschließen und Funktion kontrollieren.
- ➤ Bei Straßentransport die Kolbenstangen mit Distanzstücken befüllen.

#### Abstellen:

- ➤ Die Maschine auf ebenem, festem Untergrund abstellen.
- Hydraulik drucklos machen und Steckkupplungen trennen.
- > Stecker für Beleuchtung abziehen.
- > Anhängeverbindung trennen.

Die Maschine bei hartem Untergrund nicht auf die Schare abstellen. Die Spitzen könnten abbrechen.

#### Hydraulik anschließen

Hydraulik nur anschließen, wenn die Hydraulik maschinen- und geräteseitig drucklos ist.



Bei allen Hydraulikbewegungen Steuergerät vor Anschlag der Maschinenteile drosseln!

# **Tiefeneinstellung**

In Arbeitsstellung wird der Tiger hinten vom Pakker in der Höhe getragen.

Dabei stützt sich der Packer über die Hydraulikzylinder am Rahmen ab.

Zur Einstellung der Arbeitstiefe werden an den Zylindern Distanzstücke entnommen oder hinzugefügt.

Vorn wird der Tiger 3 und 4 AS über die Unterlenker in der Höhe geführt und eingestellt.

#### Tiefeneinstellung hinten:

- > Den Tiger AS auf ebenem Boden abstellen.
- ➤ Die Kolbenstangen mit Distanzstücken befüllen.
- > Für die Arbeitstiefe entsprechende Distanzstücke entnehmen.

Das Übersetzungsverhältnis dazu beträgt etwa 1:4. Das heißt: Wird ein Distanzstück von 1 cm Stärke entfernt/hinzugefügt, verändert sich die Arbeitstiefe um 4 cm (tiefer oder höher).

D.h. für eine Arbeitstiefe von 20 cm müssen Distanzstücke in ca. 5 cm Stärke entnommen werden.



Tiefeneinstellung

#### Tiefeneinstellung vorn:

Die Tiefeneinstellung an den Unterlenkern wird im Feld vorgenommen.

Dazu den Grubber in Arbeitsstellung während der Fahrt vorne absenken bis die Arbeitstiefe erreicht und der Grubber eben ausgerichtet ist. Die Unterlenker auf Regelhydraulik stellen.

#### Schwere Böden:

Bei schweren Böden und wenn der Grubber zu Taumelbewegungen neigt, kann die Arbeitstiefe hinten ca. 5 bis 10 cm tiefer als vorne gestellt werden.

#### Ausheben am Vorgewende:

Zum Wenden wird der Tiger nur hinten am Mittelpacker ausgehoben.

Wird der Tiger AS am Unterlenker mit Regelhydraulik gefahren, muß die unterste Regelhöhe knapp unter der normalen Arbeitstiefe begrenzt werden, da sonst die Regelhydraulik beim Ausheben vorne absenken würde.

Kann die Regelhöhe nicht begrenzt werden, muß am Vorgewende die Regelhydraulik abgeschaltet oder die Unterlenker mit angehoben werden.

Im Einsatz den Tiger absenken, bis die Sechscheiben und Packer ganz ausgefahren sind und danach in Schwimmstellung schalten.



Die Arbeitstiefe bei Arbeitsbeginn und bei größeren Flächen auch zwischendurch kontrollieren.

#### Einstellung Stützräder

Die Stützräder halten den Grubber ruhig und in gleichbleibender Arbeitstiefe im Boden.

Die Räder sind nicht als tragende Transporträder konstruiert, sie übernehmen nur eine Tast- und Stützfunktion.

Die Einstellung erfolgt erst nach der Tiefeneinstellung.

Den Grubber in den Boden absenken und nach Erreichen der Arbeitstiefe die Stützräder einstellen

- Stützrad anheben und Einstellbolzen herausziehen.
- > Stützrad auf den Boden absenken.
- > Stützrad anheben und in die nächst höhere Bohrung mit dem Bolzen sichern.
- ➤ Nach einigen Metern Fahrt die Einstellung kontrollieren.
- ➤ Die Räder sollen den Grubber nur bei Taumelbewegungen am Boden abstützen.


# **Striegel**

Die Tiger AS können mit einem Striegel hinter dem Packer ausgestattet werden.

#### Striegel Neigung einstellen:

- > Den Tiger in Arbeitsstellung etwas anheben.
- ➤ Die Verstellbolzen herausziehen, in neue Bohrung einstecken und sichern.

Bei hohen Ernterückständen muß der Striegel flacher eingestellt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.



Striegel hinten

Alle Verstellungen müssen an allen Einstellpunkten gleich durchgeführt werden.

## **Zugmaul hinten**

Um Arbeitsgeräte, z. B. die HORSCH Optipack AS oder DD, hinter dem Tiger AS anzuhängen, können die Tiger 3 und 4 AS mit einem Zugmaul ausgerüstet werden.



Zugmaul hinten

Das Zugmaul wird hinten in Rahmenmitte am Hauptrahmen angeflanscht.

Zusätzlich werden Hydraulikleitungen nach hinten verlegt, um die Arbeitsgeräte hydraulisch zu bedienen (siehe Hydraulikplan der jeweiligen Maschine).

Ist der Zwischenringpacker angebaut, muß das lange Zugmaul verwendet werden.



Beim Anhängen einer Optipack besteht Kippgefahr. Den Tiger beim Anund Abhängen möglichst tief absenken und die Zugdeichsel an der Optipack nicht höher als notwendig anheben.

# Zwischenringpacker

Der Zwischenringpacker kann anstelle des Striegels angebaut werden. Die schweren Gußsterne zerkleinern die Kluten zwischen den Packerrädern.

Für eine wirkungsvolle Arbeit wird der Zwischenpacker hydraulisch angedrückt.




Zwischenringpacker

#### **Bedienung:**

Beim Absenken der Maschine das Steuergerät kurz auf Druck halten.

Dabei füllt sich der Druckspeicher bis zum Abschaltdruck (siehe Hy. Plan). Bei Steinen oder Bodenunebenheiten kann der Gußpacker nach oben gegen den Speicherdruck ausweichen.



Hydraulik Zwischenringpacker

- 1. Manometer
- 2. Einstellschraube
- 3. Absperrhahn

#### HORSCH

Der Speicherdruck wird werksseitig auf 50 bar eingestellt. Er kann bei Bedarf bis 100 bar eingestellt und den Bodenbedingungen angepaßt werden.

Zur Druckerhöhung die Einstellschraube (Nr. 2) weiter einschrauben oder zur Druckabsenkung die Schraube herausdrehen.

Der Abschaltdruck wird am Manometer (Nr. 1) angezeigt.

Wird der Zwischenringpacker nicht benötigt, kann er mit dem Absperrhahn (Nr. 3) in Transportstellung blockiert werden.

Ab 2005 ist der Absperrhahn aussen am Flügel angebaut.

#### Wartung:

- Zustand und festen Sitz der Gußsterne kontrollieren.
- ➤ Festen Sitz der Wellenmuttern prüfen.

  Lose Packerräder zerstören die Welle und die
  Dichtungen am Lager. Schmutz kann eindringen und die Lager beschädigen
  Vor dem Nachziehen der Mutter den Schmutz zwischen allen Teilen entfernen.

  Wellenmutter mit 1500 Nm anziehen.
- > Packerlager schmieren.

# Pflege und Wartung

Die Maschine wurde auf maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit mit minimalem Wartungs-und Pflegeaufwand ausgelegt und gebaut.

Zur Aufrechthaltung dieses Zustands und zur Sicherung eines störungsfreien Betriebs sollten die empfohlenen Pflege- und Wartungsarbeiten regelmäßig durchgeführt werden.

# Reinigungsarbeiten

Der Tiger kann nach dem Einsatz mit einem Hochdruckreiniger gewaschen werden.

Lediglich die Lager- und Schmierstellen am Pakker sollten nicht mit direktem Hochdruckstrahl gereinigt werden.

Nach dem Waschen sollten alle Lagerstellen abgeschmiert werden, um eingedrungenes Wasser herauszudrücken.

# Konservierung

Falls die Maschine über einen längeren Zeitraum stillgelegt werden soll, beachten Sie bitte folgende Hinweise.

- > Maschine reinigen und abschmieren.
- > Rostschutz auftragen, dazu biologisch leicht abbaubare Öle verwenden.
- ➤ Wenn möglich, die Maschine unter Dach abstellen.

# Wartungsübersicht

nach den ersten Betriebsstunden	Arbeitshinweis	Intervall
Alle Schraub- und Steckverb. prüfen	festen Sitz - ggf. nachziehen	
beim Einsatz		
Schmierstellen	Packerlager schmieren (2/4)	täglich
	Bolzen Packerarmlagerung (2)	täglich
	Schwenkache Zugdeichsel (1)	täglich
	Pendellagerung Zugdeichsel (1)	täglich
Zinken, Zinkenhalter und Steinsicherung	Zustand, festen Sitz und Verschleiß prüfen	täglich
Schare und Scharbefestigung	Zustand, festen Sitz und Verschleiß prüfen	täglich
Packer, Bereifung und Abstreifern	Zustand, festen Sitz und Verschleiß prüfen	täglich
Einebnungsscheiben	Zustand, Lagerung, Befestigung und Verschleiß prüfen	täglich
Rahmen und Rahmenverbindungsteile	Zustand und festen Sitz prüfen	täglich
Striegel und Striegelhalterung	Zustand, Einstellung und festen Sitz prüfen	täglich
Hydraulische Anlagen und Bauteile	Dichtheit, Befestigung und Scheuerstellen	vor Einsatz
Beleuchtung u. Sicherheitsabdeckung	Zustand, Funktion und Sauberkeit	vor Einsatz
Zwischenringpacker	Lager schmieren	40 Std.
Zwischenringpacker	Wellenmutter mit 1500 Nm nachziehen	24 Std.
nach der Saison		
Gesamte Maschine	Pflege- und Reinigunsarbeiten durchführen	
nach 3 - 5 Jahren		
Hydraulikschläuche	auswechseln MRL Ai	nh EN 1533

# Wartungsintervalle

Abgesehen von den täglich durchzuführenden Wartungsarbeiten basieren die Wartungsintervalle auf der Anzahl von Betriebsstunden und Zeitangaben.

Schreiben Sie Ihre Betriebsstunden auf, damit die vorgeschriebenen Wartungsintervalle möglichst genau eingehalten werden können.

Benutzen Sie grundsätzlich keine Maschine, bei der eine Wartung fällig ist. Sorgen Sie dafür, daß sämtliche bei den regelmäßigen Kontrollen gefundenen Mängel unverzüglich behoben werden.



Achten Sie bei Arbeiten an der Maschine auf scharfkantige und spitze Gegenstände (Striegel, Zinken, Schare, usw.)!



Bei Arbeiten unter der Maschine diese mit geeigneten Stützen absichern! Nicht ohne Absicherung unter die Maschine treten!

# Schmierstellen:




Packerarmlagerung




Schmierstelle Zwischenringpacker



Packerlagerung



Schmierstelle Striegel



Schwenk- und Pendelachse

#### Maschine abschmieren

Die Maschine sollte regelmäßig und nach jeder Druckwäsche abgeschmiert werden.

Dies sichert die Einsatzbereitschaft und mindert Reparaturkosten und Ausfallzeiten.

#### Hygiene

Bei vorschriftsmäßiger Verwendung stellen Schmierstoffe und Mineralölprodukte keine Gefahr für die Gesundheit dar.

Längerer Hautkontakt oder Einatmen der Dämpfe sollte jedoch vermieden werden.

# Umgang mit Schmierstoffen ACHTUNG:

Schützen Sie sich vor direktem Kontakt mit Ölen durch Handschuhe oder Schutzcremes.

Waschen Sie Ölspuren auf der Haut gründlich mit warmen Wasser und Seife ab. Reinigen Sie Ihre Haut nicht mit Benzin, Dieselkraftstoff oder anderen Lösungsmitteln.

Öl ist giftig. Falls Sie Öl geschluckt haben, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

- > Schmierstoffe vor Zugriff von Kinder sichern.
- > Schmierstoffe nie in offenen oder in unbeschrifteten Behältern lagern.
- Hautkontakt mit öldurchtränkten Kleidungsstücken vermeiden. Verschmutzte Kleidung wechseln.
- ➤ Ölgetränkte Putztücher nicht in den Taschen aufbewahren.
- Öldurchtränktes Schuhwerk als Sondermüll entsorgen.
- ➤ Ölspritzer in die Augen mit klarem Wasser ausspülen und evtl. einen Arzt aufsuchen.
- Verschüttetes Öl mit geeigneten Bindemittelnaufsaugen und entsorgen.
- Ölbrände nie mit Wasser löschen, nur zugelassene und geeignete Löschmittel verwenden und Atemschutzgeräte tragen.
- Ölverschmutzte Abfälle und Altöl müssen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

#### Schmier- u. Betriebsstoffe

### Hydraulikanlage

Das Hydrauliköl des Schleppers vermischt sich mit dem Hydrauliköl der Maschine.


Die Hydraulik der Maschine wird ab Werk mit Renolin B 46 HVI; HVL P 46 - DIN 51524 Teil 3 aufgefüllt.

#### **Abschmierstoffe**

Die Schmierstellen der Sämaschine können mit Multi-Schmierfett nach **DIN 51825 KP/2K-40** abgeschmiert werden.

## Packerlager einstellen

Nach Reparaturarbeiten am Packerlager oder am Packerarm muß das Axialspiel zwischen Packer und Lager eingestellt werden.



#### Packerlager

- 1. Packerrohr
- 2. Packernabe
- 3. Paßscheiben
- 4. Packerlager
- 5. Packerarm
- ➤ Den Packer mittig zwischen die Packerarme einrichten.
- ➤ Den Abstand zwischen der Nabe und dem Lagerinnenring mit Paßscheiben auffüllen. Der Packer muß mit den Lagern möglichst spielfrei am Packerarm anliegen.
- Lagerdeckel montieren. Dabei wird der Innenring gegen die Paßscheiben und der Packernabe fixiert.
- ➤ Lagerflansch mit dem Packerarm verschrauben.

#### **Service**

Die Firma HORSCH wünscht, daß Sie mit Ihrer Maschine und mit uns völlig zufrieden sind.

Bei einem Problem wenden Sie sich bitte an ihren Vertriebspartner.

Die Kundendienst-Mitarbeiter unserer Vertriebspartner und die Kundendienst-Mitarbeiter der Firma Horsch stehen zu Ihrer Unterstützung bereit.

Um technische Mängel schnellstmöglich zu lösen bitten wir Sie, uns zu unterstützen.

Helfen Sie dem Kundendienstpersonal durch folgende Angaben, unnötige Rückfragen zu vermeiden.

- > Kunden-Nummer
- ➤ Name des Kundenbetreuers
- > Name und Anschrift
- ➤ Maschinenmodell
- > Kaufdatum und Betriebsstunden
- ➤ Art des Problems

#### Kontaktadressen: HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1 92421 Schwandorf

Tel.: 09431/7143-0 Fax: 09431/41364 E-Mail: info@horsch.com

#### Serviceabteilung:

Tel.: 09431/7143-18, -21, -41, -706, -737 Fax: 09431/7143-43

E-Mail: w.poellath@horsch.com

I.boehnisch@horsch.com j.straller@horsch.com c.adelfinger@horsch.com




# Raum für Notizen:

# HORSCH


# **Ersatzteilliste**

1. Kanmen	
Bauteile - Hauptrahmen Tiger 3 AS	32
Bauteile - Hauptrahmen Tiger 4 AS	34
Bauteile - Packer Tiger 3 AS	36
Bauteile - Packer Tiger 4 AS	38
Bauteile - Werkzeugträger Terra Grip	40
Bauteile - Mulch-Mix System	42
Bauteile - Sechscheiben gef. Tiger 3 AS	44
Bauteile - Sechscheiben gef. Tiger 4 AS	46
Bauteile - Beleuchtung Tiger 3/4 AS	48
2. Hydraulik	
Bauteile - Hydraulik Tiger 3 AS	52
Bauteile - Hydraulik Tiger 4 AS	
3. Zusatzausrüstung	
Bauteile - Striegel vorne Tiger 3 AS	58
Bauteile - Striegel vorne Tiger 4 AS	60
Bauteile - Zugmaul hinten Tiger 3/4 AS	62
4. Sonstiges	
Aufkleber und Hinweisschilder	66


08/2002		HORSCH
1. Rahmen		




	Stand		_			
0	8/2002	Bauteile - H	HORSCH			
				2 17 00		34221700_1.xls
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Bemerkung
Re. Nr. Poste	Part-Nr. N°Commande	Abreviation	DIN DIN	Designation Désignation	Pieces Pièces	Annotation Annotation
1	34 21 56 00	Abreviation	DIN	2-pkt. Zugdeichsel	1	Aimotation
2	00 17 00 70	Ø 15		Klappsplint	2	
3	34 21 65 00			Gelenk für Zugdeichsel	_ 1	
4	34 21 69 01	Ø 50 x 300		Bolzen	1	
5	00 23 00 20	EG 60/50 x 40		Buchse	2	
6	00 36 00 47	M 12 x 85	931	6 kt Schraube	1	
7	00 35 00 59	M 12	985	Poly-Stop-Mutter	1	
8	00 37 00 93	H 1 - M 8 x 1		Schmiernippel	1	
9	33 61 90 02			Bolzen	1	
10		EG 50/40 x 30		Buchse	1	
11		EG 50/40 x 20		Buchse	1	
12		M 12 x 1.5 x 75 - 12.9		6 kt Schraube	1	
13	00 35 00 48		985	Poly-Stop-Mutter	1	
14	00 37 00 93	H 1 - M 8 x 1		Schmiernippel	1	
15	33 63 45 00			Versteller	2	
16	00 35 00 02		934		4	
17	00 17 01 24			Tiefenstopper	4	
18	00 17 01 25	•		Kit Tiefenstopper	2	
19		EG 30/25.8 x 25		Buchse	4	
20 21	33 62 81 02	EG 50/40 x 30		Buchse Bolzen	2	
22		M 12 x 1.5 x 75 - 12.9	060	6 kt Schraube	2	
23	00 35 02 04			Poly-Stop-Mutter	2	
24	00 33 00 48		300	Schmiernippel	2	
25	00 13 01 18			Hyd Zylinder	2	
-	00 13 01 36	2 1/2 10		Dicht Rep Satz	-	
_	00 13 01 56			Gabel (Kolbenstange)	-	
-	00 13 01 35			Bodenplatte (Zylinder)	-	
26	00 13 01 21			Bolzen	4	
27	00 13 02 35			Federstecker	4	
28	34 22 08 00			Hauptrahmen	1	
29	34 22 09 00			Packerrahmen	1	
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41 42						
42						
43 44						
44 45						
46						
47						
T/						




	Stand	Bauteile - H	laupt	rahmen Tiger 4	AS	HORSCH
0	8/2002					
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	34311400_1.xls  Bemerkung
Re. Nr.	Part-Nr.	Abreviation	DIN	Designation	Pieces	Annotation
Poste	N°Commande	Abréviation	DIN	Désignation	Pièces	Annotation
1	34 21 56 00			2-pkt. Zugdeichsel	1	
2	00 17 00 70	Ø 15		Klappsplint	2	
3	34 21 65 00			Gelenk für Zugdeichsel	1	
4	34 21 69 01	Ø 50 x 300		Bolzen	1	
5		EG 60/50 x 40		Buchse	2	
6	00 36 00 47		931	6 kt Schraube	1	
7	00 35 00 59		985	Poly-Stop-Mutter	1	
8	00 37 00 93			Schmiernippel	1	
9	33 61 90 02			Bolzen	1	
10		EG 50/40 x 30		Buchse	1	
11		EG 50/40 x 20		Buchse	1	
12		M 12 x 1.5 x 75 - 12.9		6 kt Schraube	1	
13	00 35 00 48		985	Poly-Stop-Mutter	1	
14	00 37 00 93	H 1 - M 8 x 1		Schmiernippel	1	
15	33 63 45 00			Versteller	2	
16	00 35 00 02		934		4	
17	00 17 01 24			Tiefenstopper	4	
18	00 17 01 25	·		Kit Tiefenstopper	2	
19		EG 30/25.8 x 25		Buchse	4	
20		EG 50/40 x 30		Buchse	2	
21	33 62 81 02			Bolzen	2	
22		M 12 x 1.5 x 75 - 12.9		6 kt Schraube	2	
23	00 35 00 48		985	Poly-Stop-Mutter	2	
24	00 37 00 93			Schmiernippel	2	
25	00 13 01 46	3" x 8"		Hyd Zylinder	2	
-	00 13 01 53			Dicht Rep Satz	-	
-	00 13 01 20			Gabel (Kolbenstange)	-	
-	00 13 01 52			Bodenplatte (Zylinder)	-	
26	00 13 01 21			Bolzen	4	
27	00 13 02 35			Federstecker	4	
28	34 31 01 00			Hauptrahmen	1	
29	34 31 03 00			Packerrahmen	1	
30	34 31 02 00	MAGG 70	001	Zugdeichsel	1	
31	00 36 00 71		931	6 kt Schraube	15	
32	00 37 01 09			Scheibe	30	
33	00 35 00 63	M 20	985	Poly-Stop-Mutter	15	
34						
35						
36						
37						
38 39						
40						
40						
41						
42						
43						
45						
46						
47						
+/						




	Stand	D 4 11	_	. T: 2.40		
	8/2002	Bauteile		cker Tiger 3 AS		HORSCH
	10/2002		34 2	2 14 00		0.4004.400
D. N.	D (. II N		DIN	D	l Currel	34221400.xls
Pos. Nr. Re. Nr.	Bestell-Nr. Part-Nr.	Kurzbezeichnung Abreviation	DIN DIN	Benennung Designation	Stück Pieces	Bemerkung Annotation
Poste	N°Commande		DIN	Désignation	Pièces	Annotation
1	34 22 09 00			Packerrahmen	1	
2	33 62 81 02	Ø 40 x 110		Bolzen	2	
3	00 36 02 64	M 12 x 1.5 x 75 - 12.9	960	6 kt Schraube	2	
4	00 35 00 48	M 12 x 1.5	985	Poly-Stop-Mutter	2	
5	00 23 00 04	EG 50/40 x 20		Buchse	2	
6	00 37 00 93	H 1 - M 8 x 1		Schmiernippel	2	
7	_	_				
8	00 24 00 30			Flanschlager kpl.	2	
9		Ø 50 x 62 x 2		Paßscheibe	6	
10	00 37 02 62			Zylinder Senkschraube	8	
11	00 35 00 61		985	Poly-Stop-Mutter	8	
12	00 37 00 93			Schmiernippel	2	
13	00 24 00 44	AEL 210 D 1		Pendellager ohne Gehäuse	2	
14	_	_		<del>-</del>		
15		Ø 60 x 60 x 8	407	Abschlußdeckel	2	
16	00 17 00 31			Federring	4	
17		M 12 x 30 - 12.9	912	Zylinderschraube	4	
18		_				
19	34 22 11 00	7 50 10 411-		Packerrohr	1	
20	00 36 01 48	7.50 x 16 - 4 Loch	022	Reifen mit Felge kpl.  6 kt Schraube	11 44	
22	00 30 01 48			Federring	44	
23	00 17 00 33			Scheibe	44	
24	34 21 52 00		120	Felge	11	
25		7.50 x 16 - AS ST-41		Reifen	11	
26		<u> </u>				
27	34 22 12 00			Rechenhalter	1	
28	34 21 68 03	40 x 20 x 350		Abstreifer	10	
29	23 41 09 01	M 12 x 50 x 50		U-Bügel	10	
30	00 37 01 06		125	Scheibe	20	
31	00 35 00 59	M 12	985	Poly-Stop-Mutter	20	
32		_			_	
33	00 37 02 62		7991	Zylinder Senkschraube	4	
34	00 37 01 08			Scheibe	4	
35	00 35 00 61	M 16	985	Poly-Stop-Mutter	4	
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42 43						
43 44						
44 45						
46						
47						
48						
49						
50						




Pos. Nr.   Post   Park   Par		Stand	Rautoile	a - Da	cker Tiger 4 AS		
Re. No.         Part-Nr. Posts         Abreviation No.         DIN Designation District         Pieces Process         Annotation Annotation           1         34 31 03 00         Packerralmen         1           2         33 62 81 02         0 40 x 110         Bolzen         2           3         0 36 00 26 M         M 12 x 1.5 x 75 - 12.9         960 6 kt. Schraube         2           4         0 03 50 04 M         M 12 x 1.5         967 Poly-Stop-Mutter         2           5         0 02 30 00 4         BG60/40 x 20         Buchse         2           6         0 03 70 09 3         H 1 - M 8 x 1         Schmiernippel         2           7         -         -         -         -           8         00 24 00 30         TCJ 50         Filanschlager kpl.         4           9         00 23 00 51         Ø 50 x 62 x 2         Pa8scheibe         12           10         00 37 00 93         H 1 - M 8 x 1         Schmiernippel         4           11         00 35 00 61         M 16         985         Poly-Stop-Mutter         8           12         00 37 00 93         H 1 - M 8 x 1         Schmiernippel         4           15         29 15 08 01         Ø 60 x 60 x 8	0	8/2002	Dautene		_		
N°Commando   Abréviation   DIN   Désignation   Pièces   Annotation   1   34 31 03 00   2   34 62 81 02   0 40 x 110   80 tzen   2   3	Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Bemerkung
1 34 31 03 00 2 33 62 81 02 Ø 40 x 110 3 00 36 02 84 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 4 00 35 00 48 M 12 x 1.5 5 00 23 00 04 E56 05/40 x 20 5 00 23 00 04 E56 05/40 x 20 6 00 37 00 93 H 1 - M 8 x 1 7					_		
2 33 62 81 02 04 0X 110 8 olzen 2 3 00 36 02 64 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 960 6 kt. Schraube 2 4 00 35 00 48 M 12 x 1.5 985 Poly-Stop-Mutter 2 5 00 23 00 04 E6 50 /40 x 20 Buchse 2 6 00 37 00 93 H 1-M8 x 1 Schmiernippel 2 7			Abréviation	DIN			Annotation
3 00 36 02 64 M 12 x 1.5 x 75 - 12.9 985 Poly-Stop-Mutter 2 2 5 00 23 00 04 Ed 60 0/40 x 20 8uchse 2 2 6 00 37 00 93 H 1 - M 8 x 1			Ø 40 v 110				
4         00 35 00 04 M 12 x 15         985 Poly-Stop-Mutter         2           6         00 37 00 93 H 1-M 8 x 1         Schmiernippel         2           7         —         —         —           8         00 24 00 30 TCJ 50         Flanschlager kpl.         4           9         00 23 00 51 Ø 50 x 62 x 2         Paßscheibe         12           10         00 37 00 93 H 1-M 8 x 0         7991 Zylinder Senkschraube         8           11         00 35 00 61 M 16         985 Poly-Stop-Mutter         8           12         00 37 00 93 H 1-M 8 x 1         Schmiernippel         4           13         00 24 00 44 AEL 210 D 1         Pendellager ohne Gehäuse         4           14         —         —         —           15         29 15 08 01 Ø 60 x 60 x 8         Abschlußdeckel         4           16         00 17 00 31 A 12         12         127 Federring         8           18         —         —         —         —           19         3.4 3 10 6 00         Packerroht         2           20         3.4 2 16 6 00 7.50 x 16 - 4 Loch         Reifen mit Folge kpl.         14           21         0.0 34 0 0 8 B 17         125 Schaibe         56				960			
5         00 23 00 04         EG 50/40 x 20         Buchse         2           6         0 37 00 93         H 1 - M 8 x 1         Schmiernippel         2           7         -         -         -           8         00 24 00 30         TCJ 50         Flanschlager kpl.         4           9         00 23 00 51         Ø 50 x 62 x 2         Paßscheibe         12           10         00 37 02 62         M 16 x 50         7991         Zylinder Senschraube         8           11         00 35 00 61         M 16         985         Poly-Stop-Mutter         8           12         00 37 00 93         H 1 - M 8 x 1         Schmiernippel         4           14         -         -         -         -           15         29 15 08 01         Ø 60 x 60 x 8         Abschlußdeckel         4           16         00 17 00 31         A 12         127         Federring         8           17         00 37 02 97         M 12 x 30 - 12.9         9 12         Zylinderschraube         8           18         -         -         -         -         -           19         34 31 06 00         7.50 x 16 - 4 Loch         Reider mit Felge kpl.         14 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
6         00 37 00 93 H 1 - M 8 x 1         Schmiernippel         2           7         -         -         -           8         00 24 00 30 TCJ 50         Flanschlager kpl.         4           9         00 23 00 51 Ø 50 x 62 x 2         Pa8schelbe         12           10         00 37 02 62 M 16 x 50         7991 Zylinder Senkschraube         8           11         00 35 00 61 M 16         985 Polly-Stop-Mutter         8           12         00 37 00 93 H 1-M 8 x 1         Schmiernippel         4           13         00 24 00 04 A AEL 210 D 1         Pendellager ohne Gehäuse         4           14         -         -         -           15         29 15 08 01 Ø 60 x 60 x 8         Abschlußdeckel         4           16         00 17 00 31 A 12         127 Federring         8           17         00 37 02 97 M 12 x 30 - 12.9         912 Zylinderschraube         8           18         -         -         -           19         34 310 600         Packerrohr         2           20         34 21 66 00 7.50 x 16 - 4 Loch         Reifen mit Felge kpl.         14           21         00 36 01 48 M 16 x 30         93 3 6 kt. Schraube         56           22				000			
7       —			•				
9 00 23 00 51 Ø 50 x 62 x 2 Paßscheibe 12 10 00 37 02 62 M 16 x 50 7991 Zylinder Senkschraube 8 11 00 35 00 61 M 16 985 Poly-Stop-Mutter 8 12 00 37 00 93 H 1 - M 8 x 1 Schmiernippel 4 13 00 24 00 44 AEL 21 DD 1 Pendellager ohne Gehäuse 4 14	7						
10	8	00 24 00 30	TCJ 50		Flanschlager kpl.	4	
11	9	00 23 00 51	Ø 50 x 62 x 2		Paßscheibe	12	
12  00 37 00 93  H 1 - M 8 x 1							
13				985			
14							
15			AEL 210 D 1		Pendellager ohne Gehäuse	4	
16       00 17 00 31 A 12       127 Federring       8         17       00 37 02 97 M 12 x 30 - 12.9       912 Zylinderschraube       8         18       —       —       —         19       34 31 06 00       Packerrohr       2         20       34 21 66 00 7.50 x 16 - 4 Loch       Reifen mit Felge kpl.       14         21       00 36 01 48 M 16 x 30       933 6 kt. Schraube       56         22       00 17 00 33 A 16       127 Federring       56         23       00 37 01 08 B 17       125 Scheibe       56         24       34 21 52 00 7.50 x 16       Felge       14         25       00 33 0084 7.50 x 16 - AS ST-41       Reifen       14         26       —       —       —         27       34 31 07 00       Rechenhalter       1         28       34 21 68 03 40 x 20 x 350       Abstreifer       13         29       23 41 09 01 M 12 x 50 x 50       U-Bügel       13         30       00 37 0108 B 13       125 Scheibe       26         31       00 35 0059 M 12       985 Poly-Stop-Mutter       26         32       —       —       —         33       00 37 0108 B 17       125 Scheibe       4<			-				
17       00 37 02 97       M 12 x 30 - 12.9       912       Zylinderschraube       8         18       —       —       —       —         19       34 31 06 00       Packerrohr       2         20       34 21 66 00       7.50 x 16 - 4 Loch       Reifen mit Felge kpl.       14         21       00 36 01 48       M 16 x 30       933       6 kt Schraube       56         22       00 17 00 33       A 16       127       Federring       56         23       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       56         24       34 21 52 00       7.50 x 16       Felge       14         25       00 33 00 84       7.50 x 16 - AS ST-41       Reifen       14         26       —       —       —       —         27       34 31 07 00       Rechenhalter       1         28       34 21 68 03       40 x 20 x 350       U.Bügel       13         30       00 37 01 06       B 13       125       Scheibe       26         31       00 35 00 59       M 12       985       Poly-Stop-Mutter       26         32       —       —       —       —         33       00				107			
18         —          —         —         —					•		
19       34 31 06 00       Packerrohr       2         20       34 21 66 00       7.50 x 16 - 4 Loch       Reifen mit Felge kpl.       14         21       00 36 01 48       M 16 x 30       933       6 kt. Schraube       56         22       00 17 00 33       A 16       127       Federring       56         23       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       56         24       34 21 52 00       7.50 x 16       Felge       14         25       00 33 00 84       7.50 x 16 - AS ST-41       Reifen       14         26       —       —       —       —         27       34 31 07 00       Rechenhalter       1         28       34 21 68 03       40 x 20 x 350       Abstreifer       13         29       23 41 09 01       M 12 x 50 x 50       U-Bügel       13         30       00 37 01 06       B 13       125       Scheibe       26         31       00 35 00 59       M 12       985       Poly-Stop-Mutter       26         32       —       —       —       —         33       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       4         34			W 12 X 30 - 12.9	312	Zylliluerscrifaube 		
20       34 21 66 00       7.50 x 16 - 4 Loch       Reifen mit Felge kpl.       14         21       00 36 01 48       M 16 x 30       933       6 kt. Schraube       56         22       00 17 00 33       A 16       127       Federring       56         23       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       56         24       34 21 52 00       7.50 x 16       Felge       14         25       00 33 00 84       7.50 x 16 - AS ST-41       Reifen       14         26       —       —       —       —         27       34 31 07 00       Rechenhalter       1         28       34 21 68 03       40 x 20 x 350       U-Bügel       13         29       23 41 09 01       M 12 x 50 x 50       U-Bügel       13         30       00 37 01 06       B 13       125       Scheibe       26         31       00 35 00 59       M 12       985       Poly-Stop-Mutter       26         32       —       —       —       —         33       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       4         34       00 35 00 61       M 16 x 90       93 1 6 kt Schraube       4 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Packerrohr</td> <td>2</td> <td></td>					Packerrohr	2	
21       00 36 01 48       M 16 x 30       933       6 kt Schraube       56         22       00 17 00 33       A 16       127       Federring       56         23       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       56         24       34 21 52 00       7.50 x 16       Felge       14         25       00 33 00 84       7.50 x 16 - AS ST-41       Reifen       14         26       —       —       —       —         27       34 31 07 00       Rechenhalter       1         28       34 21 68 03       40 x 20 x 350       Abstreifer       13         29       23 41 09 01       M 12 x 50 x 50       U-Bügel       13         30       00 37 01 06       B 13       125       Scheibe       26         31       00 35 00 59       M 12       985       Poly-Stop-Mutter       26         32       —       —       —       —         33       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       4         34       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       4         35       00 36 00 62       M 16 x 90       931       6 kt Schraube       4			7.50 x 16 - 4 Loch				
23				933			
24     34 21 52 00     7.50 x 16     Felge     14       25     00 33 00 84     7.50 x 16 - AS ST-41     Reifen     14       26     —     —     —     —       27     34 31 07 00     Rechenhalter     1       28     34 21 68 03     40 x 20 x 350     Abstreifer     13       29     23 41 09 01     M 12 x 50 x 50     U-Bügel     13       30     00 37 01 06     B 13     125     Scheibe     26       31     00 35 00 59     M 12     985     Poly-Stop-Mutter     26       32     —     —     —       33     00 37 02 62     M 16 x 50     7991     Zylinder Senkschraube     4       34     00 37 01 08     B 17     125     Scheibe     4       35     00 35 00 61     M 16     985     Poly-Stop-Mutter     4       36     —     —     —       37     00 36 00 62     M 16 x 90     931     6 ktSchraube     4       38     00 37 01 08     B 17     125     Scheibe     16       39     00 35 00 61     M 16     985     Poly-Stop-Mutter     4       40       41       42       43       44<	22	00 17 00 33	A 16	127	Federring	56	
25         00 33 00 84         7.50 x 16 - AS ST-41         Reifen         14           26         —         —         —         —           27         34 31 07 00         Rechenhalter         1           28         34 21 68 03         40 x 20 x 350         Abstreifer         13           29         23 41 09 01         M 12 x 50 x 50         U-Bügel         13           30         00 37 01 06         B 13         125         Scheibe         26           31         00 35 00 59         M 12         985         Poly-Stop-Mutter         26           32         —         —         —         —           33         00 37 01 08         B 17         125         Scheibe         4           34         00 37 01 08         B 17         125         Scheibe         4           35         00 35 00 61         M 16         985         Poly-Stop-Mutter         4           36         —         —         —         —         —           37         00 36 00 62         M 16 x 90         931         6 kt Schraube         4           38         00 37 01 08         B 17         125         Scheibe         16	23	00 37 01 08	B 17	125	Scheibe	56	
26	24	34 21 52 00	7.50 x 16		Felge	14	
27       34 31 07 00       Rechenhalter       1         28       34 21 68 03       40 x 20 x 350       Abstreifer       13         29       23 41 09 01       M 12 x 50 x 50       U-Bügel       13         30       00 37 01 06       B 13       125       Scheibe       26         31       00 35 00 59       M 12       985       Poly-Stop-Mutter       26         32       —       —       —       —         33       00 37 02 62       M 16 x 50       7991       Zylinder Senkschraube       4         34       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       4         35       00 35 00 61       M 16       985       Poly-Stop-Mutter       4         36       —       —       —       —         37       00 36 00 62       M 16 x 90       931       6 kt Schraube       4         38       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       16         39       00 35 00 61       M 16       985       Poly-Stop-Mutter       4         40       40       40       40       40         44       45       40       40       40 <td></td> <td>00 33 00 84</td> <td>7.50 x 16 - AS ST-41</td> <td></td> <td>Reifen</td> <td>14</td> <td></td>		00 33 00 84	7.50 x 16 - AS ST-41		Reifen	14	
28  34 21 68 03  40 x 20 x 350			_			_	
29       23 41 09 01       M 12 x 50 x 50       U-Bügel       13         30       00 37 01 06       B 13       125       Scheibe       26         31       00 35 00 59       M 12       985       Poly-Stop-Mutter       26         32       —       —       —       —         33       00 37 02 62       M 16 x 50       7991       Zylinder Senkschraube       4         34       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       4         35       00 35 00 61       M 16       985       Poly-Stop-Mutter       4         36       —       —       —       —         37       00 36 00 62       M 16 x 90       931       6 kt Schraube       4         38       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       16         39       00 35 00 61       M 16       985       Poly-Stop-Mutter       4         40         41       42         43       44       45         46       47							
30  00 37 01 06  B 13							
31       00 35 00 59       M 12       985       Poly-Stop-Mutter       26         32             33       00 37 02 62       M 16 x 50       7991       Zylinder Senkschraube       4         34       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       4         35       00 35 00 61       M 16       985       Poly-Stop-Mutter       4         36             37       00 36 00 62       M 16 x 90       931       6 kt Schraube       4         38       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       16         39       00 35 00 61       M 16       985       Poly-Stop-Mutter       4         40       41       42         43       44       45         46       47				405	•		
32       —       —       —       —       —         33       00 37 02 62 M 16 x 50       7991 Zylinder Senkschraube       4         34       00 37 01 08 B 17       125 Scheibe       4         35       00 35 00 61 M 16       985 Poly-Stop-Mutter       4         36       —       —       —         37       00 36 00 62 M 16 x 90       931 6 kt Schraube       4         38       00 37 01 08 B 17       125 Scheibe       16         39       00 35 00 61 M 16       985 Poly-Stop-Mutter       4         40       41         42       43         44       45         46       47							
33       00 37 02 62       M 16 x 50       7991       Zylinder Senkschraube       4         34       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       4         35       00 35 00 61       M 16       985       Poly-Stop-Mutter       4         36             37       00 36 00 62       M 16 x 90       931       6 kt Schraube       4         38       00 37 01 08       B 17       125       Scheibe       16         39       00 35 00 61       M 16       985       Poly-Stop-Mutter       4         40         41       42         43       44       45         46       47		00 35 00 59	IVI 1Z	985	ruly-Stop-IVIUTTer	20	
34  00 37 01 08  B 17		 00 37 02 62	— M 16 x 50	7991	Zylinder Senkschraube	<u>—</u> Д	
35  00 35 00 61 M 16  985 Poly-Stop-Mutter  4  36  — — — — — — — — — — — — — — — — — —							
36 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —							
37  00 36 00 62  M 16 x 90  931  6 kt Schraube  4 38  00 37 01 08  B 17  125  Scheibe  16 39  00 35 00 61  M 16  985  Poly-Stop-Mutter  4 40 41 42 43 44 45 46 47			<del></del>			<u> </u>	
38  00 37 01 08  B 17		00 36 00 62	M 16 x 90	931	6 kt Schraube	4	
40 41 42 43 44 45 46 47		00 37 01 08	B 17				
41 42 43 44 45 46 47	39	00 35 00 61	M 16	985	Poly-Stop-Mutter	4	
42 43 44 45 46 47							
43 44 45 46 47							
44 45 46 47							
45 46 47							
46 47							
47							
υτυ							
49							
50							




	Stand					
0	8/2002	Bauteile - \		eugträger Terra 6 18 00	Grip	<b>но</b> к <b>эсн</b> 34061800.xls
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Bemerkung
Re. Nr.	Part-Nr.	Abreviation	DIN	Designation	Pieces	Annotation
Poste	N°Commande	Abréviation	DIN	Désignation	Pièces	Annotation
1	34 06 08 01			Gelenkteil links	1	
2	00 23 00 85	EG 38/30 x 35		Buchse	2	
3	34 06 08 22			Zwischenbuchse	1	
4	34 06 08 03			Gelenkteil rechts	1	
5	34 06 08 42			Vorspannbügel kpl.	1	
6	34 06 08 16	Ø 10 x 50 x 273		Druckfeder	1	
7	34 06 08 06			Gehäuse	1	
8	34 06 08 07			Gelenkbolzen	1	
9	00 37 00 60	Ø 10 x 50		Spannstift	2	
10	00 37 00 74	Ø 6 x 50	1481	Spannstift	2	
11	_	_				
12		Ø 19 x 84 x 372		Druckfeder	1	
13	34 06 08 44			Federteller oben	1	
14		EG 44/36 x 30		Buchse	1	
15	34 06 08 45			Vorspannrohr	1	
16	34 06 08 46			6 kt Schraube	1	
17	34 06 08 47	Ø 57 x 8		Scheibe	1	
18					<del></del>	
19		GSM 30/34 x 40		Buchse	2	
20	00 23 00 87	GSM 30/34 x 25		Buchse	1	
21		-				
22	34 06 08 12			Klemmplatte	1	
23	00 37 01 09			Scheibe	4	
24	00 36 00 72			6 kt Schraube	2	
25	00 36 00 75	M 20 x 110	931	6 kt Schraube	2	
26	34 33 19 01		0.4.0	Klemmplatte ohne Nase	1	
27	00 36 00 72			Zylinderschraube	1	
28	00 37 03 86	M 20 x 100	912	Zylinderschraube	1	
29	-	-				
30	34 06 08 36			Zinken	1	
31	34 06 08 13		105	6 kt Schraube	2	
32 33	00 37 01 08 00 35 00 61			Scheibe Poly-Stop-Mutter	4	
			985	Scharschraube	2	
34 35		M 12 x 85 - 12.9			3 3	
36	00 35 00 84	IVI IZ-IU		Bundmutter	<u> </u>	
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						




	Stand					
0	8/2002	Bauteile -	- Mulcl	n-Mix Scharsyste	m	HOR5CH
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Mul-Mix_2.xls  Bemerkung
Re. Nr.	Part-Nr.	Abreviation	DIN	Designation	Pieces	Annotation
Poste	N°Commande		DIN	Désignation	Pièces	Annotation
1	34 06 08 50			Scharspitze schmal	1	
2	34 06 08 58			Leitblech schmal links	1	
3	34 06 08 59	80 mm		Leitblech schmal rechts	1	
4	34 06 08 56	157,5 mm		Schar Flügel breit links	1	
5	34 06 08 57	157,5 mm		Schar Flügel breit rechts	1	
6	34 06 08 54	107,5 mm		Schar Flügel schmal links	1	
7	34 06 08 55	107,5 mm		Schar Flügel schmal rechts	1	
8	00 31 08 08	M 12 x 85 - 12.9		Scharschraube	3	
9	00 35 00 84	M 12 - 10		Bundmutter	3	
10	00 36 00 37	M 12 x 60 - 12.9	931	6 kt Schraube	2	
11	00 35 00 84			Bundmutter	2	
12	34 06 08 51			Scharspitze breit	1	
13		100 mm		Leitblech breit links	1	
14	34 06 08 53	100 mm		Leitblech breit rechts	1	
15	34 18 26 00			Randblech links	1	
16	34 18 27 00	80 mm		Randblech rechts	1	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30 31						
32						
32						
33 34						
34 35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						




	Stand	Rautoilo - S	achech	eiben gef. Tiger	3 46	
0	8/2002	Dautelle - 3		2 15 00	3 73	HORSCH
			34 2	2 15 00		34221500.xls
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Bemerkung
Re. Nr. Poste	Part-Nr. N°Commande	Abreviation Abréviation	DIN DIN	Designation Désignation	Pieces Pièces	Annotation Annotation
1	34 22 10 00			Sechrahmen	1	
2	34 31 12 00			Einschubstück links	1	
3	34 31 13 00			Einschubstück rechts	1	
4	00 36 02 68		931	6 kt Schraube	2	
5		EG 32/24 x 20	105	Buchse	2	
6	00 37 01 10			Scheibe	4	
7	00 35 00 80	M 24	439	6 kt Mutter	4	
8 9	34 18 31 00	<del></del>		Sechrahmen gef. doppelt	3	
10	34 18 32 00			Sechrahmen gef. links	1	
11	34 18 33 00			Sechrahmen gef. rechts	1	
12					<u>.</u>	
13	00 36 00 71	M 20 x 70	931	6 kt Schraube	10	
14	00 23 00 02	EG 25/20 x 18		Buchse	10	
15	00 37 01 09	B 21	125	Scheibe	20	
16	00 35 00 79	M 20	439	6 kt Mutter	20	
17					_	
18	34 21 09 00			Schubstange	5	
19		Ø 33.7 x 8 x 239		Distanzhülse	5	
20		Ø 10 x 58 x 265		Druckfeder	5	
21	23 66 15 03		105	Scheibe	5	
22	00 37 01 08			Scheibe	5	
23 24	00 35 00 61	IVI I O	985	Poly-Stop-Mutter	5	
25	 34 18 15 06	Ø 460 × 4		Sechscheibe	8	
26	00 36 01 32		933	6 kt Schraube	24	
27	00 17 00 31			Federring	24	
28	34 21 28 01			Lagerschale	8	
29	00 26 01 56	Ø 40 x 80 LSTO		Nilos-Ring	16	
30	00 24 00 12	6208 2 RSR		Rillenkugellager	16	
31	00 26 00 05	Ø 40 x 1,75	471	Sicherungsring	8	
32	_				_	
33	00 17 01 25			Kit Tiefenstopper	2	
34	00 17 01 24	Alu - 50 mm		Tiefenstopper	2	
35						
36	00 13 01 21			Bolzen	4	
37 38	00 13 02 35	EG 30/25.8 x 25		Federstecker	4	
38 39		LU 3U/ 20.0 X 20		Buchse	4	
40	00 13 01 18	2 1/2" x 8"		Hyd Zylinder	2	
-	00 13 01 16	- 1/2 X O		Dicht Rep Satz	-	
-	00 13 01 56			Gabel (Kolbenstange)	-	
-	00 13 01 35			Bodenplatte (Zylinder)	-	
41				<del>-</del>		
42	00 17 00 08	Kat. I x 86 lg.		Oberlenkerbolzen	2	
43	00 17 00 63	Ø 8	<u>-</u>	Klappsplint	2	
44						
45						
46						
47						



	Stand	Rauteile - Se	achech	eiben gef. Tiger	4 AS	
0	8/2002	Dautene - 36		1 09 00	<b>7 A 9</b>	<b>НОРЕСН</b> 34310900.xls
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Bemerkung
Re. Nr.	Part-Nr.	Abreviation	DIN	Designation	Pieces	Annotation
Poste	N°Commande	Abréviation	DIN	Désignation	Pièces	Annotation
1	34 31 04 00			Sechrahmen	1	
2	34 31 12 00			Einschubstück links	1	
3	34 31 13 00			Einschubstück rechts	1	
4	00 36 02 68	M 24 x 80	931	6 kt Schraube	2	
5		EG 32/24 x 20		Buchse	2	
6	00 37 01 10		125		4	
7	00 35 00 80	M 24	439	6 kt Mutter	4	
8		_		_	_	
9	34 18 31 00			Sechrahmen gef. doppelt	4	
10	34 18 32 00			Sechrahmen gef. links	1	
11	34 18 33 00			Sechrahmen gef. rechts	1	
12			001			
13	00 36 00 71		931	6 kt Schraube	12	
14		EG 25/20 x 18	105	Buchse	12	
15	00 37 01 09			Scheibe 6 kt Mutter	24	
16 17	00 35 00 79	IVI 2U	439	o kt Mutter	24	
18	34 21 09 00	<del></del>		Schubstange	6	
19		Ø 33.7 x 8 x 239		Distanzhülse	6	
20		Ø 10 x 58 x 265		Druckfeder	6	
21	23 66 15 03			Scheibe	6	
22	00 37 01 08		125	Scheibe	6	
23	00 35 00 61			Poly-Stop-Mutter	6	
24	-	_	000	——————————————————————————————————————	_	
25	34 18 15 06	Ø 460 x 4		Sechscheibe	10	
26	00 36 01 32		933	6 kt Schraube	30	
27	00 17 00 31	A 12	127	Federring	30	
28	34 21 28 01			Lagerschale	10	
29	00 26 01 56	Ø 40 x 80 LSTO		Nilos-Ring	20	
30	00 24 00 12	6208 2 RSR		Rillenkugellager	20	
31	00 26 00 05	Ø 40 x 1,75	471	Sicherungsring	10	
32				-	_	
33	00 17 01 25			Kit Tiefenstopper	2	
34	00 17 01 24	Alu - 50 mm		Tiefenstopper	2	
35						
36	00 13 01 21			Bolzen	4	
37	00 13 02 35	F0.00.40F.0		Federstecker	4	
38		EG 30/25.8 x 25		Buchse	4	
39		0.1/0". 0"			_	
40	00 13 01 18	∠ 1/Z" X 8"		Hyd Zylinder	2	
-	00 13 01 36 00 13 01 56			Dicht Rep Satz Gabel (Kolbenstange)	-	
Ī -	00 13 01 56			Bodenplatte (Zylinder)	-	
41		_			_	
42	00 17 00 08	Kat I x 86 In		Oberlenkerbolzen	2	
43	00 17 00 63			Klappsplint	2	
44	20 ., 00 00	= 9			_	
45						
46						
47						
1						




	Stand					
0	8/2002	Bauteile - Be	leuc	chtung Tiger 3/4 A	S	<b>нокасн</b> 34221700_2.xls
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Bemerkung
Re. Nr.	Part-Nr.	Abreviation	DIN	Designation	Pieces	Annotation
Poste	N°Commande	Abréviation	DIN	Désignation	Pièces	Annotation
1	00 34 09 95	7-pol 12 V		Stecker	1	
2	00 34 09 77			Verteilerkasten - Beleuchtung	1	
3	00 37 03 20	M 5 x 10	84	Zylinderschraube mit Schlitz	2	
4	00 34 09 75			Warntafel kpl. rechts	1	Inkl. Pos. 12 - 22
5	00 34 09 76	140.05	000	Warntafel kpl. links	1	Inkl. Pos. 12 - 22
6	00 36 01 11			6 kt Schraube	8	
7	00 37 01 04			Scheibe	8	
8	00 37 01 16			Scheibe Bally Stars Mysters	8	
9 10	00 35 00 57	T 30 L 200 x 3.6	985	Poly-Stop-Mutter Kabelbinder	8 30	
11		7-pol 1,50 qmm x 9 m		Kabel kpl.	1	
12		4-pol 1,50 qmm x 4,5 m		Kabel kpl.	2	
13	00 34 00 30	μοι. Ι, σο μιππ X 4,5 III		Schutzhaube - Rückleuchte	2	
14	00 34 02 98			Glas - Rückleuchte	2	
15	00 34 00 22	12 V - 10 W		Birne - Rückleuchte	2	
16	00 34 00 21	12 V - 21 W		Birne - Rückleuchte	2	
17	00 34 09 66			Schutzhaube - Positionsleuchte	2	
18	00 34 00 97			Positionsleuchte weiß kpl.	2	
19		12 V - 5 W - Sofitte		Birne - Positionsleuchte	2	
20	00 34 02 99	RALU 1130		Warntafel	2	
21	00 34 02 71			Halter für Warntafel rechts	1	
22	00 34 02 72			Halter für Warntafel links	1	
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32 33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						









## 2. Hydraulik



	Stand	Dougla II.	1			
0	8/2002	Bauteile - Hy 34		<b>нок-эсн</b> 34221800.xls		
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung DI	IN	Benennung	Stück	Bemerkung
Re. Nr.	Part-Nr.	Abreviation DI		Designation	Pieces	Annotation
Poste	N°Commande	Abréviation DI		Désignation	Pièces	Annotation
1	00 11 02 23	5) (05 40 1 0 (0)		Sperrventil	1	
2		EVGE 12 L - 3/8"		Gerade Verschr. mit Mutter	2	
3		GE 12 L-R 3/8"		Gerade Verschraubung	2	
4	00 10 00 37			Einstellbare L-Verschraubung	2	
5 6	00 10 01 34			K-Verschraubung Einstellbare T-Verschraubung	2	
7	00 10 00 45			Verschlußkegel	2	
8	00 10 00 11			Einstellbare W-Verschraubung	2	
9	00 36 03 19			6 kt Schraube	1	
10	00 37 01 03			Scheibe	2	
11	00 35 00 67			Poly-Stop-Mutter	<u> </u>	
12	-	—	,			
13	00 13 01 18	2 1/2" x 8"		Hyd Zylinder	4	
-	00 13 01 36	2 1/2 1/3		Dicht Rep Satz	-	
-	00 13 01 56			Gabel (Kolbenstange)	-	
-	00 13 01 35			Bodenplatte (Zylinder)	-	
14		EG 30/25.8 x 25		Buchse	8	
15		GE 12 L - 3/4" - 16 UNF		Gerade Verschraubung	8	
16	00 10 00 55	-		Einstellbare W-Verschraubung	8	
17		_		_		
18	00 11 01 27	12 L-M 18 x 1.5		Hyd Stecker	2	
19	00 26 01 16	grün		O-Ring	2	
20	00 12 03 74	2 SN DN10 A0-A0 6000 lg.		Hyd Schlauch	2	
21		_		_		
22		2 SN DN10 A0-A0 2250 lg.		Hyd Schlauch	1	
23		2 SN DN10 A0-A0 2000 lg.		Hyd Schlauch	2	
24		2 SN DN10 A0-A0 1800 lg.		Hyd Schlauch	1	
25		2 SN DN 10 A0-A0 1700 lg.		Hyd Schlauch	2	
26	00 12 01 58	2 SN DN 10 A0-A0 1400 lg.		Hyd Schlauch	2	
27				<del>-</del>		
28		T 150 R - 363 x 7.8		Kabelbinder	30	
29	00 20 00 88	360 x 20 x 2.1		Schnallriemen	1	
30 31						
31						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						




	Stand					
		Bauteile - Hy	yd	raulik Tiger 4 AS		HORSCH
0	8/2002	34	<b>3</b>	1 15 00		
	5				10	34311500.xls
Pos. Nr.	Bestell-Nr. Part-Nr.		NIC	Benennung	Stück	Bemerkung Anna station
Re. Nr. Poste	N°Commande		NIC NIC	Designation Désignation	Pieces Pièces	Annotation Annotation
1		12 L - M 18 x 1.5	/114	Hyd Stecker	2	Aimotation
2	00 26 01 16			O-Ring	2	
3		2 SN DN 10 A0-A0 6000 lg.		Hyd Schlauch	2	
4	00 10 01 34	K 12 L		K-Verschraubung	2	
5	00 10 00 55	EVW 12 L		Einstellbare W-Verschraubung	12	
6	00 19 00 17	T 150 R-363 x 7.8		Kabelbinder	30	
7				<del></del>		
8	00 10 03 08	EVGE 12 L - 3/8"		Gerade Verschr. mit Mutter	2	
9	00 11 02 23			Sperrventil	1	
10	00 36 03 19	M 6 x 45	31	6 kt Schraube	1	
11	00 37 01 03		25		2	
12	00 35 00 67	M 6	85	Poly-Stop-Mutter	1	
13		_				
14		360 x 20 x 2.1		Schnallriemen	1	
15		GE 12 L-R 3/8"		Gerade Verschraubung	2	
16	00 10 00 37			Einstellbare L-Verschraubung	2	
17		2 SN DN10 A0-A0 2500 lg.		Hyd Schlauch	1	
18		2 SN DN10 A0-A0 2800 lg.		Hyd Schlauch	2	
19		2 SN DN10 A0-A0 2100 lg.		Hyd Schlauch	2	
20	00 12 02 37	2 SN DN10 A0-A0 2400 lg.		Hyd Schlauch	3	
21 22	00 13 01 46	— 2   v 0		Llud Zulinder		
22	00 13 01 48	3 X O		Hyd Zylinder Dicht Rep Satz	2	
[	00 13 01 33			Gabel (Kolbenstange)	_	
l _	00 13 01 52			Bodenplatte (Zylinder)	_	
23	00 13 01 18	2 1/2" x 8"		Hyd Zylinder	2	
_	00 13 01 36	21,2 % 3		Dicht Rep Satz	-	
_	00 13 01 56			Gabel (Kolbenstange)	_	
_	00 13 01 35			Bodenplatte (Zylinder)	_	
24		EG 30/25.8 x 25		Buchse	8	
25		GE 12 L - 3/4" - 16 UNF		Gerade Verschraubung	8	
26				-		
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39 40						
41						
42						
43						
44						









## 3. Zusatzausrüstung




	Stand	Rautoilo -	Striog	el vorne Tiger 3	2 / 6	
0	8/2002	Dautene -	_	_	) A3	HORSCH
	0,2002		34 2	2 16 00		34221600.xls
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Bemerkung
Re. Nr.	Part-Nr.	Abreviation	DIN	Designation	Pieces	Annotation
Poste	N°Commande	Abréviation	DIN	Désignation	Pièces	Annotation
1	34 21 76 00			Striegelhalter vorne	2	
2	34 12 01 01			U-Bügel	2	
3	34 21 77 00			U-Bügel mit Lasche	2	
4	00 37 01 06			Scheibe	8	
5	00 35 00 59	M 12	985	Poly-Stop-Mutter	8	
6				-		
7	34 21 74 01	M 10 00	001	Striegelarm	2	
8	00 36 00 59		931	6 kt Schraube	2	
9		EG 20/16 x 15	105	Buchse Scheibe	2	
10	00 37 01 08			Poly-Stop-Mutter	<u>4</u> 2	
11 12	00 35 00 61	IVI I O	985	Poly-Stop-Iviutter	۷	
13	 23 31 15 03	— Ф. 16 v. 110		Bolzen		
13		Gr. 4 - doppelt		Federstecker	2 2	
15	00 17 00 52	Gr. 4 - doppeil		rederstecker	۷	
16	00 36 00 34	M 12 v 55	021	6 kt Schraube	2	
17	00 30 00 34			Scheibe	4	
18	00 37 01 00			Poly-Stop-Mutter	2	
19		IVI 12	300	Fory-Stop-ividitiei		
20	34 22 13 00	_		Striegelrohr	1	
21					<u>'</u>	
22	00 36 00 59	M 16 x 60	931	6 kt Schraube	2	
23		EG 20/16 x 15	001	Buchse	2	
24	00 37 01 08		125	Scheibe	4	
25	00 35 00 61			Poly-Stop-Mutter	2	
26		_				
27	00 36 00 10	M 8 x 50	931	6 kt Schraube	2	
28	00 37 01 04		125	Scheibe	4	
29	00 35 00 57			Poly-Stop-Mutter	2	
30				, . _		
31	23 63 14 01	Ø 10 x 150		Bolzen	2	
32		Gr. 3 - einfach		Federstecker	2	
33	_	_		_	_	
34	34 21 74 02			Striegelzinken	12	
35	00 37 00 46	M 12 x 82		U-Bügel	12	
36	00 37 01 18	R 14	440	Scheibe	24	
37	00 35 00 59	M 12	985	Poly-Stop-Mutter	24	
38		_				
39	01 16 09 00			Versteller	2	
40	00 17 00 78			Zugfeder	2	
41		M 12 x 60 - 10.9		Zylinderschraube	2	
42	00 37 01 06			Scheibe	4	
43	00 35 00 10	M 12	934	6 kt Mutter	4	
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						



	Stand	Rauteile -	Stried	el vorne Tiger 4	LΔS	
0	8/2002	- Dautene	_	1 10 00	7.70	HORSCH
			34 3	1 10 00		34311000.xls
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Bemerkung
Re. Nr.	Part-Nr.	Abreviation	DIN	Designation	Pieces	Annotation
Poste	N°Commande	Abréviation	DIN	Désignation	Pièces	Annotation
1	34 21 76 00	M 10 00		Striegelhalter vorne	2	
2 3	34 12 01 01 34 21 77 00			U-Bügel	2 2	
4	00 37 01 06		125	U-Bügel mit Lasche Scheibe	8	
5	00 37 01 00			Poly-Stop-Mutter	8	
6			303			
7	34 21 74 01			Striegelarm	2	
8	00 36 00 59	M 16 x 60	931	6 kt Schraube	2	
9		EG 20/16 x 15	001	Buchse	2	
10	00 37 01 08	· ·	125	Scheibe	4	
11	00 35 00 61			Poly-Stop-Mutter	2	
12					_	
13	23 31 15 03	Ø 16 x 110		Bolzen	2	
14	00 17 00 52	Gr. 4 - doppelt		Federstecker	2	
15		··· —			_	
16	00 36 00 34	M 12 x 55	931	6 kt Schraube	2	
17	00 37 01 06	B 13	125	Scheibe	4	
18	00 35 00 59	M 12	985	Poly-Stop-Mutter	2	
19					_	
20	34 31 05 00			Striegelrohr	1	
21	_	_			_	
22	00 36 00 59		931	6 kt Schraube	2	
23		EG 20/16 x 15		Buchse	2	
24	00 37 01 08			Scheibe	4	
25	00 35 00 61	M 16	985	Poly-Stop-Mutter	2	
26		-	001		_	
27	00 36 00 10		931		2	
28	00 37 01 04			Scheibe	4	
29	00 35 00 57	IVI 8	985	Poly-Stop-Mutter	2	
30 31	23 63 14 01	Ø 10 v 150		Bolzen	2	
32		Gr. 3 - einfach		Federstecker	2	
33		u. Э - ынасн			_	
34	34 21 74 02	-		Striegelzinken	 15	
35	00 37 00 46	M 12 x 82		U-Bügel	15	
36	00 37 01 18		440	Scheibe	30	
37	00 35 00 59			Poly-Stop-Mutter	30	
38				, . 		
39	01 16 09 00			Versteller	2	
40	00 17 00 78	Ø 5 x 240 L		Zugfeder	2	
41	00 37 01 71	M 12 x 60 - 10.9	912	Zylinderschraube	2	
42	00 37 01 06	B 13	125	Scheibe	4	
43	00 35 00 10	M 12	934	6 kt Mutter	4	
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						




	Stand	Pautaila 7		l binton Tinon 2	// AC	
0	8/2002	Bauteile - Zugn 3	74 A5	<b>нок5сн</b> 34218400.xls		
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Bemerkung
Re. Nr.	Part-Nr.	Abreviation	DIN	Designation	Pieces	Annotation
Poste	<b>N°Commande</b> 34 21 83 00	Abreviation	DIN	Désignation  7ugmaul hinton	Pièces	Annotation
1 2		M 20x 100 x 150		Zugmaul hinten U-Bügel	2	
3	00 37 01 09		125	Scheibe	4	
4	00 35 00 63			Poly-Stop-Mutter	4	
5		_			·	
6	00 11 01 94	12 L-M 18 x 1.5		Hyd Muffe	2	
7	00 26 00 04	Ø 38 x 1.75	471	Sicherungsring	4	
8	00 11 01 92	NW 10		SVK - Clipdeckel	2	
9	00 12 03 21	2 SN DN10 A0-A0 4000 lg.		Hyd Schlauch	2	
10	00 19 00 17	T 150 - R 363 x 7.8		Kabelbinder	20	
11		-		-	_	
12		12 V - 7-pol. x 3.5 m lg.		Steckdose mit Kabel kpl.	1	
-	00 34 09 43	12 V - 7-pol.		Steckdose	1	
-	00 34 09 44			Dichtung für Steckdose	1	
- 10		7-pol 1.50 qm <sup>2</sup> x 3.5 lg.	010	Kabel	1	
13	00 37 00 21			Zylinderschraube	3	
14 15	00 37 01 02			Scheibe Poly Stop Mutter	3	
16	00 35 00 56	C IVI	985	Poly-Stop-Mutter	3	
17	00 17 00 09	W 3.3		Bolzen für Zugöse	 1	
18	00 17 00 64			Klappsplint	<u></u>	
19	00 17 00 04	<i>D</i> 10		Ναρροριπτ	,	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30 31						
31						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46 47						
47						








## 4. Sonstiges



	Stand	A (1.1.1		inweisschilde		
08/2002		34 22	er	<b>нок-эсн</b> 34221900.xls		
Pos. Nr.	Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	DIN	Benennung	Stück	Bemerkung
Re. Nr.	Part-Nr.	Abreviation	DIN	Designation	Pieces	Annotation
Poste	N°Commande	Abréviation	DIN	Désignation	Pièces	Annotation
1	00 38 01 33		Sic	herheitshinweise	-	
2	00 38 01 34		Sic	herheitshinweise	-	
3	00 38 01 35		Sic	herheitshinweise	-	
4	00 38 00 54		Sic	herheitshinweise	-	
5	00 38 00 55		Sic	herheitshinweise		
6	00 38 02 94			herheitshinweise	-	
7	00 38 02 99			herheitshinweise	-	
8	00 38 01 45			herheitshinweise	-	
9	00 38 01 01			penschild	-	
10	00 38 00 67		CE	- Kennzeichnung	-	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27 28						
29 30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						



## HORSCH. Spezialist in modernster Bodenbearbeitung und Sätechnik.

















Ihre Fachhändler



HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1 D-92421 Schwandorf Postfach 1038 D-92401 Schwandorf Telefon: 0 94 31/71 43-0 Telefax: 0 94 31/41 36 4 E-Mail: info@horsch.com Internet: www.horsch.com